

Wi-Fi APP



Szybki przewodnik





(Wersja 11.0 lub nowsza)



Klima / Icon

Kyoto / Aetherea








Wi-Fi 2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n WEP/WPA/WPA2

Wi-Fi 5,0GHz





Welcome to the Radialight App


Please sign in or register to continue


Registration success


Please check your inbox to confirm your account and signin

Sprawdź swoją pocztę e-mail i kliknij link potwierdzający. Następnie naciśnij Potwierdź i zaloguj się











PROBLEM Z REJESTRACJĄ PRODUKTU? Spróbuj tego:

1 - Zresetuj grzejnik (w zależności od modelu)



2 – Ustaw Wi-Fi w tryb Access Point (w zależności od modelu)



- 3 Wyłącz grzejnik za pomocą przełącznika po prawej stronie
- 4 Wyłącz aplikacje
- 5 Włącz aplikację
- 6 Włącz grzejnik i odczekaj 30 sekund
- 7 I ponownie dodaj produkt



radialight.pl/wsparcie-aplikacja-radialight-app